

Frigo à lait (ou « Cool Control »)

Nettoyage de l'appareil



Durée


- 15 minutes au total

Explications complètes : p. 24 du manuel



Matériel nécessaire :

- Solution nettoyante pour système de lait (Solute ou Jura)




Séparez les cinq pièces de votre frigo (tuyau, embouts, tige, adaptateur).



Insérez toutes les pièces dans la cuve métallique.




Remplissez la cuve jusqu'en haut avec la solution détergente (eau chaude + produit).



15 min.

Laissez tremper 15 minutes.



Rincez ensuite bien chaque élément à l'eau claire.



Une fois les éléments secs, remplacez les dans le frigo. C'est fini !

