


Ontkalking van het apparaat*



«Apparaat ontkalken» wordt weergegeven.



Tip op «Ontkalken».



Tip 2 keer op «Starten».




«Restwaterbak legen» wordt weergegeven. Maak deze en de koffieresidubak leeg, en plaats ze terug op hun plaats




«Ontkalkingsmiddel in het waterreservoir» wordt weergegeven. Verwijder het waterreservoir en maak het leeg.



Los vier ontkalkingstabletten volledig op in een container met 800 ml water.



Vul het waterreservoir met de volledig opgeloste oplossing en plaats het terug.




«Rotary Switch indrukken» wordt weergegeven. Plaats dan een container onder de koffieuitloop en de heetwateruitloop.



Druk op de Rotary Switch. «Apparaat ontkalkt» wordt weergegeven en er stroomt meerdere keren water.




De operatie wordt onderbroken, « Restwaterbak legen » wordt weergegeven.



Leeg het restwaterbak en het koffieresidubak, en plaats ze vervolgens terug op hun plaats.




« Waterreservoir vullen » wordt weergegeven. Maak de containers leeg en plaats ze terug onder de uitlopen.



Verwijder het reservoir en spoel het grondig af. Vul het vervolgens met vers water.



Ontkalkingscyclus loopt door totdat « Restwaterbak legen » wordt weergegeven.



Leeg het restwaterbak en het koffieresiduesreservoir, en plaats ze vervolgens terug op hun plaats.



Ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.



En dat is het! Net op tijd voor een lekker kopje Javry-koffie :-)

Proactieve ontkalking*

Om proactief te ontkalken, druk op "P" om toegang te krijgen tot de programmeermodus. Draai vervolgens de Rotary Switch totdat "Onderhoudsstatus" wordt weergegeven. Selecteer deze optie en kies "Ontkalking". Start het programma en volg de eerder genoemde stappen.